

 ACHTUNG

In diesem Handbuch werden die Funktionen, die Installation und die Bedienung dieser Kamera im Detail beschrieben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch.

1. Vorsichtsmaßnahmen

1.1 Vermeiden Sie Schäden am Produkt, die durch starken Druck, starke Vibrationen oder Eintauchen während des Transports, der Lagerung und der Installation verursacht werden.

1.2 Setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

1.3 Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, öffnen Sie das Gerät nicht. Installation und Wartung sollten nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.

1.4 Verwenden Sie das Produkt nicht außerhalb der angegebenen Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Stromversorgungsspezifikationen.

1.5 Wischen Sie das Kameraobjektiv mit einem weichen, trockenen Tuch ab, wenn Sie es reinigen. Nutzen Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel, um Kratzer auf dem Objektiv und eine Beeinträchtigung der Bildqualität zu vermeiden.

1.6 Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst gewartet werden können. Jegliche Schäden, die durch eine unerlaubte Demontage des Produkts durch den Benutzer verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

2. Elektrische Sicherheit

Bei der Installation und Verwendung dieses Produkts müssen die örtlichen elektrischen Sicherheitsnormen strikt eingehalten werden.

3. Installieren

3.1 Drehen Sie den Kamerakopf nicht gewaltsam, da dies sonst zu internen mechanischen Störungen führen kann.

3.2 Dieses Produkt sollte auf einem stabilen Tisch oder einer anderen horizontalen Fläche aufgestellt werden. Installieren Sie das Produkt nicht schräg, da es sonst ein schiefes Bild anzeigen kann.

3.3 Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Drehbereich des Halters befinden.

3.4 Schalten Sie das Gerät nicht ein, bevor die Installation abgeschlossen ist.

4. Magnetische Interferenz

Elektromagnetische Felder mit bestimmten Frequenzen können das Videobild beeinträchtigen. Dieses Produkt ist der Klasse A zugeordnet. Es kann im Haushalt Funkstörungen verursachen. Entsprechende Maßnahmen sind erforderlich.